



Внимание! При припрессовке на изделия идет небольшая деформация поверхности за счет подгорания внутреннего слоя поролона. Рекомендуем делать сигнальный образец.

A	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)	B	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотранфсер	190x60мм		Термотранфсер	190x60мм
C	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)			
	Термотранфсер	190x90мм			

