


Лопатка кулинарная KERMAN

арт. 344002


Методы нанесения: **тампопечать (максимум в 2 цвета)**

344002/24

Лицо




Оборот




344002/08

Лицо




Оборот



344002/15

Лицо



Оборот

