






Важно!
Крышка фиксируется произвольно относительно логотипа.

сторона а
(сетчатая поверхность)



сторона б
(гладкая поверхность)



Важно!
Для вышивки:
- нанесение можно сделать на изделии в любом месте с учетом отступа 5 см от шва без согласования производства.